

AH形	ボタン	フィルター
赤	AH-2708-1LR	AH-2709-LR
緑	AH-2708-1LG	AH-2709-LG
黄	AH-2708-1LO	AH-2709-LO
レモンイエロー	AH-2708-1LY	AH-2709-LY
乳白	AH-2708-1LM	AH-2709-LM

CH形	角ボタン	長四角ボタン	角全面フィルター	角2分割フィルター	長四角全面フィルター	長四角2分割フィルター
赤	CH-2325-LR	CH-2466-LR	CH-2326-LR	CH-2327-LR	CH-2467-LR	CH-2468-LR
緑	CH-2325-LG	CH-2466-LG	CH-2326-LG	CH-2327-LG	CH-2467-LG	CH-2468-LG
黄	CH-2325-LY	CH-2466-LY	CH-2326-LY	CH-2327-LY	CH-2467-LY	CH-2468-LY
青	CH-2325-LB	CH-2466-LB	CH-2326-LB	CH-2327-LB	CH-2467-LB	CH-2468-LB
レモンイエロー			CH-2326-YY	CH-2327-YY	CH-2467-YY	CH-2468-YY
乳白	CH-2325-LM	CH-2466-LM	CH-2326-LM	CH-2327-LM	CH-2467-LM	CH-2468-LM

	16角ボタン	16角全面フィルター	16角2分割フィルター
赤	CH-2624-LR	CH-2625-LR	CH-2626-LR
緑	CH-2624-LG	CH-2625-LG	CH-2626-LG
黄	CH-2624-LY	CH-2625-LY	CH-2626-LY
青	CH-2624-LB	CH-2625-LB	CH-2626-LB
乳白	CH-2624-LM	CH-2625-LM	CH-2626-LM

●LED照光用ボタン/フィルター

EH/EHN形	14.2角ボタン	14.2X20.4長四角ボタン	角全面フィルター	長四角全面フィルター	角2分割フィルター	長四角横2分割フィルター	長四角縦2分割フィルター
赤	EH-1008-1LR	EH-1013-1LR	EH-1010-LR	EH-1015-LR	EH-1012-LR	EH-1018-LR	EH-1017-LR
緑	EH-1008-1LG	EH-1013-1LG	EH-1010-LG	EH-1015-LG	EH-1012-LG	EH-1018-LG	EH-1017-LG
黄	EH-1008-1LY	EH-1013-1LY	EH-1010-LY	EH-1015-LY	EH-1012-LY	EH-1018-LY	EH-1017-LY
青	EH-1008-1LB	EH-1013-1LB	EH-1010-LB	EH-1015-LB	EH-1012-LB	EH-1018-LB	EH-1017-LB
レモンイエロー			EH-1010-YY※		EH-1012-YY※		
乳白	EH-1008-1LM	EH-1013-1LM	EH-1010-LM	EH-1015-LM	EH-1012-LM	EH-1018-LM	EH-1017-LM

※特注品につきお問い合わせください

●LEDスタンバイ照光用ボタン/フィルター

EH形 従来タイプ	14.2角ボタン	14.2X20.4長四角ボタン	角フィルター	長四角フィルター
赤	EH-1009-LR	EH-1014-LR	EH-1011-LR	EH-1016-LR
緑	EH-1009-LG	EH-1014-LG	EH-1011-LG	EH-1016-LG
黄	EH-1009-LY	EH-1014-LY	EH-1011-LY	EH-1016-LY
乳白	EH-1009-LM	EH-1014-LM	EH-1011-LM	EH-1016-LM

EH-G形	17角ボタン	20.2丸ボタン	角全面フィルター	丸全面フィルター
赤	EH-4146-1LR	EH-4147-1LR	EH-4148-LR	EH-4149-LR
緑	EH-4146-1LG	EH-4147-1LG	EH-4148-LG	EH-4149-LG
黄	EH-4146-1LY	EH-4147-1LY	EH-4148-LY	EH-4149-LY
青	EH-4146-1LB	EH-4147-1LB	EH-4148-LB	EH-4149-LB
乳白	EH-4146-1LM	EH-4147-1LM	EH-4148-LM	EH-4149-LM

HH形	ボタン	フィルター
赤	HH-2794-1LR	HH-2795-LR
緑	HH-2794-1LG	HH-2795-LG
黄	HH-2794-1LY	HH-2795-LY
乳白	HH-2794-1LM	HH-2795-LM

K2/KA形	12角フィルター	15角フィルター	17.4角フィルター
乳白	KA-4604-LM	KA-4770-LM	KA-4591-LM

K9形	9角ボタン
乳白	K9-4707-LM

KC形	6角ボタン	8角ボタン	10角ボタン	12角ボタン
赤	KC-4322-LR	KC-4323-LR	KC-4131-LR	KC-4141-LR
緑	KC-4322-LG	KC-4323-LG	KC-4131-LG	KC-4141-LG
黄	KC-4322-LY	KC-4323-LY	KC-4131-LY	KC-4141-LY
青	KC-4322-LB	KC-4323-LB	KC-4131-LB	KC-4141-LB
乳白	KC-4322-LM	KC-4323-LM	KC-4131-LM	KC-4141-LM

	10角フィルター	12角フィルター
赤	KC-4132-LR	KC-4142-LR
緑	KC-4132-LG	KC-4142-LG
黄	KC-4132-LY	KC-4142-LY
青	KC-4132-LB	KC-4142-LB
乳白	KC-4132-LM	KC-4142-LM

RH形	ボタン	フィルター
赤	RH-1651-LR	RH-1653-LR
緑	RH-1651-LG	RH-1653-LG
黄	RH-1651-LY	RH-1653-LY
乳白	RH-1651-LM	RH-1653-LM

SP形	長四角形全面用 フィルター	長四角形縦2・3分割 用フィルター	長四角形横2・3分割 用フィルター	長四角形3・4分割用 フィルター
青	SP-5004-B	SP-5006-B	SP-5005-B	SP-5007-B
レモンイエロー	SP-5004-YY	SP-5006-YY	SP-5005-YY	SP-5007-YY

TA形	フィルター
赤	TA-3279-LR
緑	TA-3279-LG
オレンジイエロー	TA-3279-LY
乳白	TA-3279-LM
青	TA-3279-LB

TH形	Aタイプボタン	Bタイプフィルター
赤	TH-2009-LR	TH-2011-LR
緑	TH-2009-LG	TH-2011-LG
黄	TH-2009-LY	TH-2011-LY
乳白	TH-2009-LM	TH-2011-LM

XH形	全面照光用19角 ボタン	全面照光用19X26 長四角ボタン
青	XH-1834-LB	XH-1833-LB

	角形全面用フィル ター	角形2分割用 フィルター	長四角形全面用 フィルター	長四角形縦2分割用 フィルター	長四角形横2分割用 フィルター	長四角形縦3分割用 フィルター	長四角形横3分割用 フィルター
青	XH-1832-LB	XH-1909-LB	XH-1831-LB	XH-1910-LB	XH-1911-LB	XH-1913-LB	XH-1912-LB

YH形	角形全面用ボタン
赤	YH-2556-1LR
緑	YH-2556-1LG
黄	YH-2556-1LO
レモンイエロー	YH-2556-1LY
乳白	YH-2556-1LM

	全面フィルター	2分割フィルター
赤	YH-2558-LR	YH-2559-LR
緑	YH-2558-LG	YH-2559-LG
黄	YH-2558-LO	YH-2559-LO
レモンイエロー	YH-2558-LY	YH-2559-LY
乳白	YH-2558-LM	YH-2559-LM